

(Mac) Apollo X Desktop安装, 注册和授权

以下步骤将指导您完成安装UAD软件, 注册Apollo Twin X或Apollo x4以及授权UAD插件的过程。

连接Apollo Twin X或Apollo x4并为其供电

在安装UAD软件之前, 请使用Thunderbolt电缆将Apollo连接到Mac上的Thunderbolt端口, 然后打开Apollo的电源。

下载UAD软件

注册和授权由UAD软件管理。请访问www.uaudio.com/register以获取最新的UAD软件安装程序。

安装UAD软件

下载完成后, 打开UAD软件安装程序。安装程序将指导您完成该过程。请确保在出现提示时重新启动计算机。

注意: 如果出现“固件更新”提示, 请单击“加载”, 然后按照屏幕上的说明完成该过程。

注册您的Apollo Twin X或Apollo x4

重新启动后, 您的Web浏览器将启动并连接到UA网站。系统将提示您创建一个帐户或登录到现有帐户(如果尚未登录)。请按照网页上的说明注册您的Apollo并索取随附的UAD插件。

注意: 如果您的Web浏览器没有自动启动, 则可以通过单击UAD仪表和控制面板中“插件”面板上的“授权插件”按钮来手动启动该过程。

授权您的Apollo Twin X或Apollo x4

注册完成后, 通过单击UAD仪表和控制面板中“插件”面板上的“授权插件”按钮来授权您的Apollo。

